



Интерьерная Шпатлевка

Гибкая интерьерная шпатлевка для выравнивания поверхности на основе эмульсии акрилового сополимера.

Область применения

Материал надежно применяется для заполнения и выравнивания оснований из бетона, грубого бетона, газобетона, бетонных панелей, этернита, МДФ, кирпича, ОСП, старых окрашенных, оштукатуренных и прочих минеральных поверхностей.

Применение

Наносимые основания должны быть прочными, чистыми, сухими и обладающими собственными несущими способностями. Перед применением шпатлевки для газобетонных поверхностей, в целях обеспечения прочного сцепления, основания необходимо обработать прозрачными видами грунтовки (**Изоляционная грунтовка Bianca, грунтовка Vals**). В противном случае, в результате мгновенной потери воды, шпатлевка не сможет сцепиться к поверхности и начнет отслаиваться. Для внутренних поверхностей из бетона, грубого бетона, газобетона, бетонных панелей, этернита, МДФ, кирпича, ОСП, старых окрашенных, оштукатуренных и прочих минеральных поверхностей с низким уровнем абсорбции и не образующих пыль, следует нанести один слой пигментной грунтовки (**Грунтовка для внутренних работ**), а затем перейти к нанесению при помощи шпателя или эластичного мастерка. В процессе применения шпатлевки, температура поверхности и окружающей среды не должна быть ниже +5°C.

Приготовление

Материал готов к применению и не требует разбавления.

Время сушки (20°C)

Второй нанесенный слой: 24 часа.

Покрываемая площадь

В зависимости от абсорбции и ровности поверхности расход в один слой составляет 600-1500 гр/м².

Хранение

Срок хранения в нераскрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре составляет 1 год.

Упаковка

4,00 / 25,00 кг

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегрева.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.