Негорючий и невоспламеняющийся раствор
(Anti-Fire Solution)

Обеспечивающие сильную тепловую изоляцию, достигающие реакции горения, и выступающие барьером потери тепла. Таким образом, эти вещества никогда не воспламеняются.

Область применения

Принимается в изделия из древесины, пенополистирол, пластик, металл и железо для того чтобы обрести огнеупорные и огнестойкие поверхностей.

Характеристики

- Предотвращает воспламеняемость.
- Замедляет распространение огня.
- В процессе нанесения, краска не выделяет неприятный запах.

Применение

- Изделия из древесины: Размочить древесину в бассейне, дождаться впитывания (поглощения) влаги в соответствии с положением или непосредственно распылить на дерево.
- Если МДФ и ДСП после тестирования прилипнет к тесту, этот продукт готов для первого использования. Максимальный срок ожидания процедуры - один день. Для ДСП и МДФ достаточно всего полчаса. Твердость древесины соотносима с мощностью поглащения огнестойкости.
- В лакокрасочной промышленности: Несовместим с краской. Чтобы избежать горения краски, используется следующий метод: перед покраской или лакированием шлифуют, а затем непосредственно наносят противопожарную негорючую жидкость и тщательно сушат. После этого наносят краску.
- В промышленных целях: Нанести на поверхность пенополистироля, пластика, металла, железа и т.д., смочить ткань, хлопок, шерсть, губку и т.д. в Bianca anti-fire, пропитать, а затем высушить, что приведет его в негорючее состояние.

Приготовление

Не требует разбавления.Применить без разбавления.

Покрываемая площадь

Изменяемая, зависимо от поверхности нанесения.

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 год.

Упаковка

5,00 / 20,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.