

bianca

saf akrilik

yarı mat boya

TECHNICAL DATA SHEET
Document No: TDS.SU.089

Revision Date / No: 13.10.2021 / 00



Полуматовая антибактериальная краска для внутреннего покрытия на водной основе с устойчивостью к образованию микроорганизмов, с минимальным риском аллергии, чистым акрилом, добавлением силикона, высокой устойчивостью к стиранию.

Область применения

Безопасно используется в медицинских учреждениях и медицинских областях, таких как больницы, операционные, фармацевтические заводы, школы, детские сады, ванные комнаты, кухни, кафетерии, предприятия пищевой промышленности, где гигиена очень важна. Применяется на внутренних поверхностях с нанесенной сатиновой штукатуркой или шпатлевкой, на настенных покрытиях и деревянных поверхностях, для реставрации и отделки благодаря своей полуматовой окраске.

Характеристики

- Предотвращает образование плесени и грибка на наносимых поверхностях. С минимальным риском аллергии.
- На водной основе и обладает высокой дышащей способностью.
- Обеспечивая идеальную интеграцию с наносимой поверхностью; Не трескается, не разбухает и не рассыпается.
- Благодаря качественной пигментной структуре не тускнеет, имеет отличную белизну и хорошим покрытием.
- Обладает высокой устойчивостью к стиранию благодаря кремниевой технологии. Обладает высокими характеристиками против трения и стирки.
- Экономит время и труд, благодаря своей высокой растекаемости по поверхности во время нанесения.
- Придает поверхностям полуматовый и гладкий вид благодаря тщательно подобранным цветам и высокому качеству.
- Не имеет скверного запаха.

Применение

Поверхности, на которые будет наноситься антибактериальная чистая акриловая полуматовая краска Bianca Salute; Он должен быть прочным, очищенным от грязи, масла и пыли, чистым и сухим. Соскоблить старую краску и загладить поверхность стены атласной штукатуркой или шпаклевкой. Шероховатости на поверхности следует очистить шлифованием. Если на поверхности разрослись бактерии (плесневой грибок); поверхность следует очистить плесневым раствором, ополоснуть, вымыть и просушить. После подготовки поверхности наносится арунтовка Bianca Vals Primer. Bianca Vals Primer наносится одним слоем без разбавления и оставляется сохнуть на 24 часа. После высыхания наносится чистая акриловая полуматовая краска Bianca Antibacterial Salute Pure Acrylic Semi Matte Paint. Рекомендуется наносить в два слоя, интервал между слоями должен составлять 4 - 6 часов. Может наноситься кистью или валиком при температуре минимум + 5°C, максимум + 30°C.

Приготовление

Для первого и второго слоев разбавить водой на 15%. Перед использованием хорошо перемешайте краску и не смешивайте краску с краской другой марки.

Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 15 минут.

На прилипание пыли: 1 час.

Применение второго слоя:4 - 6 часов.

Полное высыхание: 24 часа.

Тест на стойкость проводить после 7 дней.

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 23 - 26 м²

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

2,50 / 7,50 / 15,00 л.



TECHNICAL DATA SHEET
Document No: TDS.SU.089

Revision Date / No: 13.10.2021 / 00

Классификация опасности

Н314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз.

Н317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Н411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Дополнительные сведения об опасности

EUH071 - Раздражает дыхательные пути.

Фразы предосторожности

- Предосторожность

Р260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.

Р264: После работы тщательно вымыть ...

Р272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.

Р273: Не допускать попадания в окружающую среду.

Р280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

- Реагирование

Р301+Р330+Р331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту.

Р302+Р352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/...

Р303+Р361+Р353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.

Р304+Р340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.

Р305+Р351+Р338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Р310: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу/...

Р333+Р313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

Р363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.

Р391: Ликвидация разлива.

- Хранение

Р405: Хранить в закрытом помещении.

- Утилизация

Р501: Удалить содержимое/контейнер в ...

Фраза Предупреждения

Опасно

Знаки Опасности





