



## Salute - Antibakteriyel Saf Akrilik Yarı Mat Boya

Mikroorganizma oluşumuna karşı dirençli, minimum alerji yapma potansiyeli olan, saf akrilik, silikon katkıları, yüksek silinme direncine sahip, su bazlı, yarı mat, antibakteriyel son kat iç cephe boyasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Özellikle hijyenin çok önemli olduğu hastane, ameliyathane gibi sağlık kuruluşları ve medikal alanlarda, ilaç fabrikalarında, okul, kreş, çocuk odası, banyo, mutfak, yemekhane, gıda üretim tesisleri gibi yerlerde güvenle kullanılır.

Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, duvar kaplamaları ve ahşap yüzeylerde, yarı mat özelliğinden dolayı restorasyon ve dekorasyon amaçlı olarak kullanılır.

### Özellikleri

- Uygulandığı yüzeylerde küf ve mantar oluşumunu engeller. Minimum alerji yapma özelliği vardır.
- Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Kaliteli pigment yapısı sayesinde renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir.
- Silikon teknolojisi sayesinde yüksek silinme direncine sahiptir. Sürtünme ve yıkanmaya karşı kalite performansı yüksektir.
- Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, yarı mat ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

### Uygulama

**Bianca Salute Antibakteriyel Saf Akrilik Yarı Mat Boya** uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvar yüzeyi saten alçı veya macun ile düzleştirilmelidir. Yüzeydeki pürüzler zımpara yapılarak temizlenmelidir. Eğer yüzeyde bakteri (küf mantar) üremesi olmuşsa; yüzey, küf solüsyonu ile temizlenmeli, durulanmalı, yıkanarak kurutulmalıdır.

Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra **Bianca Vals Astar** uygulamasına geçilir. **Bianca Vals Astar** inceltmeden tek kat olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra **Bianca Antibakteriyel Salute Saf Akrilik Yarı Mat Boya** uygulaması yapılır. İki kat uygulanması tavsiye edilir, katlar arası 4 - 6 saat beklenmelidir. Fırça veya rulo ile minimum +5°C, maksimum +30°C'de uygulanabilir.

### İnceltme (Hacimce)

Su ile ilk ve ikinci kat için % 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 15 dakika  
Toz Tutmama: 1 saat  
İkinci Kat Uygulama: 4 - 6 saat  
Son Kuruma: 24 saat  
Test mukavemetini 7 gün sonra kazanır.

### Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 23 - 26 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

2,50 / 7,50 / 15,00 lt

### Zararlılık İfadeleri

- H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri

- EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir

- P260: Buharını / spreyini solumayın.  
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.  
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.

#### -Müdahale

- P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayınız. İstifra etmeye ÇALIŞMAYINIZ.  
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.  
P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırınız / çıkartınız. Cildinizi su / duş ile durulayınız.  
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartınız ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz.  
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.  
P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayınız.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.  
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.  
P391: Döküntüleri toplayınız.

#### -Depolama

- P405: Kilit altında saklayınız.

#### -Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapınız. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

### Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İşaretleri

