



Bianca Stella - Mermer Efekt Sprey

İnce mermer efekt boyası.

Uygulanacak Yüzeyler

Kağıt, karton, astarlı kanvas, ahşap, cam, metal, seramik, porselen, taş, akrilik ve diğer boyanabilir malzemeler gibi farklı yüzeylerde kullanılabilir.

Uygulama

Yüzey kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. En iyi çalışma sıcaklığı, +10°C ile +25°C arasında olmalıdır. Uygulama yapılmayacak bölgeleri maskeleyiniz. Şişeyi 3 dakika boyunca çalkalayınız. Kullanmadan önce spreyleme şeklini test ediniz. 30 - 60 cm mesafeden spreylenebilir. Kullanımdan sonra ters çevirerek sübabin temizlenmesini sağlayınız. Uygulama bittikten sonra Bianca Stella Su Bazlı Sıvı Cam veya Bianca Maximo Solvent Bazlı Sıvı Cam ile sonlandırma yapılabilir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süresi (20°C)

Toz tutma: 2 dakika

Dokunma kuruması: 15 dakika

Sıvı Cam Uygulama: 2-3 saat.

Boyanabilen Alan

Uygulama şekli ve zemine göre değişkenlik gösterir.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

200 ml

Zararlılık Sınıflandırması

H222: Aşırı alevlenir aerosol.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçınınız.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.

P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.

-Müdahale

P301+310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayınız.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

